


challenger™

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовлено компанией АвтоСет. Автосигнализации, автоиммобилайзеры и другая автоэлектроника оптом и в розницу. Интернет-магазин с экспресс-доставкой по Москве и по всей территории России, в том числе наложенным платежом.

Гарантии на всё оборудование и консультации специалистов.
www.AutoSet.ru. e-mail: info@autoset.ru. тел/факс: (495)995-09-29.





ATV-840R LCD









1.	_____	1
2.	_____	3
3.	_____	4
4.	_____	5
5.	_____	6
6.	_____	8
7.	_____	10
1)	PICTURE (_____)	10
2)	SYSTEM (_____)	10
3)	OPTION (_____)	14
4)	PRESET (_____)	15
5)	CLOCK (/ _____)	17
8.	_____	17
9.	_____	18





60° -20°
0° 40°



1.

(12).

2.

1.

/ ,

2.



3.

4.

!


1.

2.



2.

TFT-



: BG

VHF-L: 2-4 (48,25-62,25),

VHF-H: 5-12 (175,25-224,25),

UHF: 21-69 (471,25-855,25);

DK

VHF-F: 1-5 (49,75-85,25),

VHF-H: 6-12 (168,25-216,25),

UHF: 13-57 (471,25-863,25).

CATV: Z1-Z27 (112,25-166,25),

Z8-Z35 (224,25-446,25).

: DK , 1 , BG ,

: 8,4 (21,3).

: 300 ().

: 4,5-

:

(AV),

(

):

1.

2.

(12),

: 10 .

: 223 () 145 () 32 ().

: 663 .

: 0,107 () 0,372 ().

: 1440 () 234 ().

(): R: 30/F: 50.



: -15°, -35°, -50°.

: 300 / 2.

: 150:1.






3.




75



4.





- \uparrow/\downarrow ()
- **VOL -/+** ()

\uparrow .
 \downarrow .

()
()
VOL -.
VOL+.

- **MODE** ()
(Vivid) (Light) (Personal),

(Standard), (Soft),

- **POWER** ()

- **MUTE** ()

VOL+/VOL-.

- **CALL**

- **TIMER**

120

- **C/E/R/P/G**

- **CALE**

-/ +,

VOL-/VOL+.

- **VIDEO** (AV/TV)

TV AV

- **AUTO**

5

-  ()

-  « »

-  « »

-  ()

: 4:3,16:9 Zoom.





6.

1.





2.

DC 12 V




3.






5.



- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



7.

MENU

- PICTURE ()
- SYSTEM ()
- OPTION ()
- CLOCK (/)
- PRESET ()

1) PICTURE ()

: Contrast (), Bright (), Color (), Sharp () Tint ().

Picture	
⇒ Contrast	80
Bright	80
Color	60
Sharp	50
↑/↓	: Select
→/←	: Adjust

CH ▲/CH ▼ - VOL+/VOL--


+ VOL+ - VOL- Contrast (-
); VOL+ VOL- - Bright (-
) Sharp () — + -
VOL+ VOL-

Tint () NTSC.

- Bright (), Color (-
) Sharp () Tint () - +
VOL+ VOL-

2) SYSTEM ()

: Input (), Color System (),
Sound System (), Blue Back (), Language ()
Game ().
+ -
Input ()



System	
⇒ Input	TV
color System	AUTO
Sound System	6.5M
Language	Chinese
Blue Back	ON
Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	

CH ▲/CH ▼ -

VOL+/VOL- -

VOL+

VOL-

TV AV

+

-

Color System

System	
⇒ Input	TV
color System	AUTO
Sound System	6.5M
Language	Chinese
BlueBack	ON
Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	

CH ▲/CH ▼ -

VOL+/VOL- -

VOL+

VOL-

AUTO (-

SECAM, PAL, NTSC.

AUTO.



System	
Input	TV
color System	AUTO
⇒ Sound System	6.5M
Language	Chinese
Blue Back	ON
Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	

CH ▲/CH ▼ - VOL+/VOL- -
 VOL+ BG DK.

System	
Input	TV
color System	AUTO
Sound System	6.5M
⇒ Language	Chinese
Blue Back	ON
Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	

CH ▲/CH ▼ - VOL+/VOL--
 VOL+ VOL-

), VOL+ VOL-

Blue Back.

System	
Input	TV
color System	AUTO
Sound System	6.5M
Language	Chinese
⇒ Blue Back	ON
Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	

CH ▲/CH ▼ - VOL+/VOL- -

System	
Input	TV
color System	AUTO
Sound System	6.5M
Language	Chinese
BlueBack	ON
⇒ Game	➔
↑/↓ : Select	
➔/← : Adjust	


CH ▲/CH ▼ - VOL+/VOL- -

VOL+ VOL-

VOL+

360

POWER.



(3) OPTION ()

Horizontal (), Vertical ()

Zoom ().

Horizontal

Option

⇒ Horizontal	
Vertical	
Zoom	16:9

 : Select
 : Adjust


▲/ ▼ - VOL+/VOL- -

VOL-/VOL+.

Vertical ()

Option

Horizontal	
⇒ Vertical	
Zoom	16:9

 : Select
 : Adjust

▲/ ▼ - VOL+/VOL- -

VOL-/VOL+.

«Zoom».

Option	
Horizontal	↔
Vertical	↕
Zoom	16:9
↑/↓ : Select	
→/← : Adjust	

▲/

▼-

VOL+/VOL- -

4:3

16:9

VOL-/VOL+.

(4) PRESET ()

Position (), Remember (), Band (), Swap (-), Fine (), Search () Auto Search ().

Remember ()

Preset	
Position	8
Remember	ON
Band	V-L
Swap	8
Fine	↔ ↔
Search	↔ ↔
↑/↓ : Select	
→/← : Adjust	

(ON)

Remember (

VOL-/VOL+.

),

OFF (- / +)

Preset	
Position	8
Remember	ON
Band	V-L
Swap	8
Fine	← →
Search	← →
	↓

↑/↓ : Select
 →/← : Adjust

CH ▲/CH ▼ -

VOL+/VOL- -

VOL-

VOL+

Search	→ → →
Position	33
Band	UHF
AUTO	L

-▶ [Progress Bar] ◀+

PRESET

Auto Search ()

Preset	
Position	8
Remember	ON
Band	UHF
Swap	8
Fine	← →
Search	← →
Auto search	→

↑/↓ : Select
 →/← : Adjust

VOL-

VOL+

1.

VHFL → VHFH → UHF, -

1.

(5) CLOCK (/)

Clock (), TIME (), OFF Time (), ON Time () Position ().

CLOCK	
TIME	---:--
OFF Time	---:--
ON Time	---:--
Position	0

↑/↓ : Select

→/← : Adjust

▲/ ▼ - VOL+/VOL- -

VOL-: VOL+: -/ +:

(Time).

24-

(Time) -/ +

On-Time (), Position ().


-/ +
VOL-/VOL+

(Time).

8.



9.



	(Auto Search)
«	»

!





!

